


# Overlock Brother 1034D / 1034DX

## #1 Cierre con 4 hilos



# Overlock Brother 1034D / 1034DX

## #2 Cierre con 4 hilos




# Overlock Brother 1034D / 1034DX

## #3 Puntada con 3 hilos aguja izquierda




# Overlock Brother 1034D / 1034DX

## #4 Puntada con 3 hilos aguja derecha




# Overlock Brother 1034D / 1034DX

## #5 Puntada estrecha con cuchilla, sin uña



# Overlock Brother 1034D / 1034DX

## #6 Puntada estrecha con cuchilla, sin uña



# Overlock Brother 1034D / 1034DX

#7 Ruedo enrollado sin cuchilla, sin uña




# Overlock Brother 1034D / 1034DX

## #8 Fruncido




# Overlock Brother 1034D / 1034DX

## #9 Costura plana



# Overlock Brother 1034D / 1034DX

## #10 Costura enrollada al sesgo



*ana severina*